IASTERVOLT

USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITUNG / MANUEL D'UTILISATION MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L'USO

AC Master

12/300, 12/500, 24/300, 24/500

Modo de conmutación del inversor de onda sinusoidal



MASTERVOLT Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam Holanda

Tel.: +31-20-342 21 00 Fax: +31-20-697 10 06 www.mastervolt.com

ENGLISH: **NEDERLANDS:** DEUTSCH **FRANCAIS**

CASTÉLLANO: **ITALIANO**

PAGE 1 PAGINA 9 SEITE 17 PAGINA 25 PÁGINA 33

PAGINA 41

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN RÁPIDA





Este apartado ofrece una breve descripción general de una instalación autónoma básica del AC Master

No obstante, lea todo el manual para la conexión de aparatos adicionales y garantizar el mejor rendimiento y buen funcionamiento durante años.





¡Use herramientas aisladas! Lea las instrucciones de seguridad (página 3).



Lleve el interruptor principal del AC Master a la posición OFF (0).



Figura 1



Desconecte la alimentación eléctrica:

- Desconecte todos los dispositivos.
- Desconecte todos los sistemas de carga.
- Quite la cubierta de fusibles y saque el(los) fusible(s) de CC.
- Con un voltímetro adecuado, compruebe que la instalación de CC esté sin voltaje.




Figura 2



Instale el AC
Master
verticalmente con
cuatro tornillos en
una pared
compacta. ¡Deje un
espacio de al
menos 10 cm / 4
pulgadas alrededor
del aparato!





Figura 3








Figura 5

Para seguridad de la instalación:

- Conecte el punto de conexión a tierra del AC Master al punto de conexión a tierra central del vehículo/barco.
- Desconecte el AC Master antes de desconectar la carga de CA.

Consulte las normativas de aplicación local.



Compruebe todo el cableado. Si es correcto:

- Coloque el(los) fusible(s) de CC.
- Cierre la cubierta de fusibles
- Conecte el AC Master (posición I o II).

Si el fusible está colocado puede provocar una chispa. Es normal.



Figura 6

VALIDEZ DE ESTE MANUAL

Copyright © 2010 Mastervolt. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Mastervolt.

Este manual es válido para los siguientes modelos:

Modelo	Número de pieza
AC Master 12/300	28010300
AC Master 12/500	28010500
AC Master 24/300	28020300
AC Master 24/500	28020500

En lo sucesivo, estos modelos se denominarán "AC Master".

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

El inversor "AC Master" de Mastervolt convierte un voltaje de CC en un voltaje de onda sinusoidal pura de CA.

A continuación se indican las aplicaciones típicas (300 W o 500 W máx., según el modelo de AC Master).

- En el ámbito doméstico: lámparas, ventiladores, cortadoras de césped.
- Para equipos de oficina: ordenadores, impresoras, monitores, escáner.
- Para aparatos electrónicos de entretenimiento doméstico: televisión, grabadores de DVD, reproductores de CD, videojuegos, instrumentos musicales, equipos de audio.
- Herramientas eléctricas: taladradoras, rectificadoras, sierras circulares.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ¡ADVERTENCIA!



Antes de usar el AC Master, lea y guarde las Instrucciones de seguridad.

¡Asegúrese de que la potencia total de todos los aparatos conectados esté dentro de los límites!

- Use el AC Master de acuerdo con las instrucciones y especificaciones incluidas en este manual.
- Las conexiones y las medidas de seguridad deben ajustarse a las normativas de aplicación local.
- ¡El funcionamiento del AC Master sin la conexión a tierra adecuada puede provocar situaciones peligrosas!
- Si los cables positivo y negativo de entrada de CC (batería) están invertidos, el AC Master resultará dañado. La garantía no cubre este tipo de daño. Antes de colocar el(los) fusible(s)

- compruebe que todas las conexiones sean correctas.
- No conecte la salida de CA del inversor a una fuente o generador de CA de entrada.
- Nunca conecte el AC Master en paralelo con algún otro inversor.
- ¡Nunca abra la caja porque en su interior puede haber voltajes elevados!




Figura 7: Vista general de las conexiones

DESEMBALAJE

La entrega comprende los siguientes elementos:

- El AC Master
- Este Manual del usuario
- Cable de entrada de CC de la batería de 1,5 m/ 5 pies
- 1 o 2 (véanse especificaciones) fusibles de cuchilla de 40 A

Efectuado el desembalado, hay que comprobar el posible daño del contenido. En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor.

ESPECIFICACIONES DE LA GARANTÍA

Mastervolt garantiza que esta unidad se ha fabricado de acuerdo con las normas y especificaciones legalmente aplicables. Esta garantía está limitada a los costes de reparación y/o sustitución del producto. Esta garantía no cubre los costes de los trabajos de instalación o del envío de las piezas defectuosas. La garantía estándar es de 2 años.

Responsabilidad

Mastervolt no se responsabiliza de:

- da
 ños y perjuicios resultantes del uso del AC Master:
- posibles errores del manual y sus consecuencias.

INSTALACIÓN

Elección del lugar para instalarlo

- Instale el AC Master en un lugar bien ventilado protegido de la lluvia, el vapor, la humedad y el polvo.
- Temperatura ambiente: 0 40°C / 32 104°F.
- Nunca use el AC Master en un lugar en el que haya peligro de explosiones de gas o de polvo.
- No instale el AC Master en el mismo compartimiento de las baterías.
- No instale el AC Master directamente encima de las baterías debido a la posible presencia de vapores corrosivos.
- Instale el AC Master verticalmente con los cables colgando hacia abajo (figura 8) y de manera que no se impida la circulación de aire a través de las aberturas de ventilación.

Es posible montar el AC Master en otra posición, aunque ello incide en el grado de protección de entrada (IP).

 Asegúrese de que no haya ningún objeto a menos de una distancia de 10 cm / 4 pulgadas alrededor del AC Master.



Figura 8: Montaje en la pared


Antes de empezar

- Antes de instalar el AC Master asegúrese de que el interruptor principal está en la posición OFF ("0") (figura 1).
- Asegúrese de que la salida de la fuente de alimentación (batería) está desconectada durante la instalación. Para evitar situaciones peligrosas, asegúrese también de que ningún usuario esté conectado a la batería. Quite la cubierta de la caja de fusibles y saque el(los) fusible(s) (figura 2).

- Asegúrese de que el voltaje de la batería es el mismo voltaje de entrada del AC Master (p.ej. batería de 24 V para un voltaje de entrada de 24 V). Compruebe también que sus cargas cumplen con el voltaje de salida de 230 V.
- El(Los) fusible(s) de CC integrados deben colocarse al final.
- Use cuatro tornillos de Ø=4,5 mm (N° 8) para montar el AC Master en una superficie compacta (figura 8).

Cableado

- Conecte el cableado de CC como se muestra en la figura 4: el terminal negro NEG (–) en el polo negativo (–) de la alimentación eléctrica / batería, el terminal rojo POS (+) en el polo positivo (+) de la alimentación eléctrica/ batería. No coloque todavía el(los) fusibles(s) de CC en el portafusible.
- Conexión a tierra del chasis: Use un cable AWG8 / 6 mm² para la TOMA DE TIERRA (figura 7) a la conexión a tierra central.




PUESTA EN MARCHA DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- Compruebe la polaridad de las conexiones de CC: Positiva cabe rojo, negativa cable negro. Sólo coloque el(los) fusible(s) si la polaridad es correcta.
- Coloque el(los) fusible(s) de CC en el portafusible (véanse Especificaciones en la página 7).
- Cuando el fusible está colocado, los capacitores internos pueden provocar una chispa. Esto es normal.
- 3. Voltaje de CA: la carga puede conectarse directamente a la salida de CA (figura 7).

FUNCIONAMIENTO

Conexión y Ahorro de energía

Lleve el interruptor principal (figura 9) a la posición I ("ON") o II ("Power saving"). Con el interruptor en posición II, se ahorra batería cuando la carga es inferior a 40 W. Entonces el AC Master está en modo búsqueda de carga y se activa cuando detecta una carga. Al activarse, el AC Master emite un breve pitido.



Desactivación

Lleve el interruptor principal (figura 9) a la posición O ("OFF"). ¡Tenga en cuenta que la desactivación del AC Master no desconecta las baterías!

INTERFAZ DEL USUARIO

Alarmas

Cuatro modos de pitidos distinguen los modos de alarma y activación. Para más información véase Localización y reparación de averías.

Indicadores LED

Véase la figura 10. El funcionamiento del inversor se hace visible mediante tres indicadores LED: LED de salida, LED de onda sinusoidal y LED de potencia. Se indican cinco fases diferentes. Para más información véase Localización y reparación de averías.

MANTENIMIENTO


No se requiere ningún mantenimiento específico. Si es necesario, use un paño suave y limpio para limpiar el AC Master. Nunca use ningún líquido, ácido y/o limpiador.

Compruebe el cableado regularmente. Los desperfectos como conexiones flojas, cables quemados, etc. deben repararse inmediatamente.

DESMONTAJE

Para desmontar el inversor proceda de la manera siguiente:

- 1. Lleve el interruptor principal (figura 9) a la posición 0 ("OFF").
- 2. Retire el(los) fusible(s) de CC. Asegúrese de que nadie pueda volver a colocarlo(s).
- 3. Ahora puede desmontar el inversor de manera segura.



LED de salida	LED de onda sinusoidal	LED de potencia	Fase
Continuo (verde)	Continuo (verde)	Continuo (verde)	Inversor OK
Parpadeante (verde)	Parpadeante (verde)	Continuo (verde)	Ahorro de energía
Desactivado	Continuo (rojo)	Continuo (verde)	Fallo del inversor
Desactivado	Parpadeante lentamente (rojo)	Continuo (verde)	Voltaje batería bajo / alto
Desactivado	Parpadeante rápidamente (rojo)	Continuo (verde)	Cortocircuito
Desactivado	Desactivado	Desactivado	Inversor desactivado

Figura 10: LEDs de visualización y su función

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Consulte a un instalador si no puede restablecer el voltaje de salida con la ayuda de la siguiente tabla.

Ningún voltaje de salida	Causa posible	Solución	
Todos los indicadores LED	El interruptor principal (figura 9) está	Lleve el interruptor principal (figura 9)	
están desactivados.	en la posición OFF.	a la posición ON.	
	Fusible(s) de CC quemado(s)	Cambie el(los) fusible(s).	
	Realimentación de CA, la protección	Retire la fuente de alimentación de CA	
	contra realimentación ha	adicional y conecte el AC Master.	
	desactivado al inversor.	Para evitar daños no instale AC	
		Masters en paralelo.	
El LED de salida parpadea en	Ahorro de energía: El inversor está	Aumente la carga o lleve el interruptor	
verde,	en el modo Ahorro de energía.	principal (figura 9) a la posición I.	
El LED de onda sinusoidal			
parpadea en verde,			
El LED de potencia			
continuamente en verde.			
LED de salida desactivado,	Avería del inversor: Exceso de	Compruebe la circulación de aire a	
LED de onda sinusoidal	temperatura.	través del inversor. Consulte el	
continuamente en rojo,	Reduzca la carga y deje que el	apartado "Instalación".	
LED de potencia continuamente	inversor se enfríe; volverá a		
en verde,	activarse cuando la temperatura		
Pitido continuo.	interna sea lo suficientemente baja.		
LED de salida desactivado,	Avería del inversor: Sobrecarga.	Reduzca la carga y/o compruebe que	
LED de onda sinusoidal	El inversor intenta el reinicio 5 veces.	no haya daños en el cableado de CA.	
continuamente en rojo,	Si sigue sin reiniciarse, el AC Master	Después reinicie el inversor	
LED de potencia continuamente	se mantiene en sobrecarga y emite	manualmente desactivando y	
en verde,	un pitido continuo.	volviendo a activar el interruptor	
Un breve pitido cada 2	an piliae commue.	principal.	
segundos.		principali	
LED de salida desactivado,	Avería del inversor: Avería del	Póngase en contacto son su	
LED de onda sinusoidal	ventilador.	distribuidor de Mastervolt.	
continuamente en rojo,	Vollandori	diodination do maotor roid	
LED de potencia continuamente			
en verde,			
Tres pitidos breves cada 2			
segundos.			
LED de salida desactivado,	Bajo voltaje de la batería: Voltaje de	Compruebe la batería. Si el voltaje es	
LED de onda sinusoidal	entrada de CC demasiado bajo	bajo, desconecte la carga y cargue la	
parpadea lentamente en rojo,	(batería con poca carga).	batería.	
LED de potencia continuamente	(55.5.15 55.1 p 555.5 55.95).	El inversor volverá a activarse cuando	
verde,		el voltaje de entrada sea > 11,0 V /	
Un pitido breve cada 2		>22,0 V.	
segundos.	Voltaje de entrada de CC demasiado	Reduzca la longitud de los cables de	
	bajo: caída de voltaje en los cables	CC o use cables con un diámetro	
<u>-</u>	de CC debido a que los cables son	mayor.	
	demasiado largos o demasiado	mayor.	
	estrechos.		
	Voltaje de la batería alto: el voltaje	Compruebe el voltaje de la batería;	
	de entrada de CC es demasiado	desactive el cargador. El inversor	
	alto.	volverá a activarse cuando el voltaje	
		de entrada sea <14,5 / <29,0 V.	
LED de salida desactivado,	Cortocircuito. El inversor intenta el	Desconecte el AC Master y	
LED de salida desactivado, LED de onda sinusoidal	reinicio 5 veces. Si sigue sin	compruebe el cableado de CA. No	
parpadea rápidamente en rojo,	reiniciarse, el AC Master se	active el inversor hasta que no se	
LED de potencia continuamente	mantiene en cortocircuito y emite un	haya resuelto el problema del	
en verde,	pitido continuo.	cableado.	
Un breve pitido cada 2	pilido continuo.	Capicado.	
segundos.			
ocganaco.			

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES							
Modelo AC Master	12/300-230V EU	12/500-230V EU	24/300-230V EU	24/500-230V EU			
Número de pieza:	28010300	28010500	28020300	28020500			
Función:	Conversión de un voltaje de CC a un voltaje de CA.						
Distribuidor:	Mastervolt, Amsterdam, Holanda.						
Características Generales							
Voltaje nominal de la batería	12 V	12 V	24 V	24 V			
Voltaje de entrada:	10 – 15,5 V	10 – 15,5 V	20 - 32 V	20 - 32 V			
Potencia nominal T _{amb} = 25°C,	300 VA	500 VA	300 VA	500 VA			
cos phi=1	0001/4	0001/4	0001/4	0001/4			
Carga pico máx. durante 5	600 VA	800 VA	600 VA	800 VA			
segundos	Observational manufacture of	Observational management	Observational manufacture	0:			
Forma de la onda de salida	Sinusoidal real	Sinusoidal real	Sinusoidal real	Sinusoidal real			
Eficiencia máxima	90 %	90 %	91 %	91 %			
Voltaje de salida	230 V +/- 5 %	230 V +/- 5 %	230 V +/- 5 %	230 V +/- 5 %			
Frecuencia	50 Hz +/- 0.1 %	50 Hz +/- 0.1 %	50 Hz +/- 0.1 %	50 Hz +/- 0.1 %			
Distorsión armónica típica	<6 %	<6 %	<6 %	<6 %			
Conexión de CA	Universal	Universal	Universal	Universal			
Medidas (HxWxD)		medidas en mm [pt		4.01 (0.711.)			
Peso:	1,2 kg (2,6 lbs)	1,2 kg (2,7 lbs)	1,2 kg (2,6 lbs)	1,2 kg (2,7 lbs)			
Características técnicas	Mada	Mada	Mada	Mada			
Tecnología	Modo	Modo	Modo	Modo			
	conmutación HF	conmutación HF	conmutación HF	conmutación HF			
Desconexión subvoltaje batería	10 V +/- 3 %	10 V +/- 3 %	20 V +/- 3 %	20 V +/- 3 %			
Reinicio subvoltaje batería	11 V +/- 3 %	11 V +/- 3 %	22 V +/- 3 %	22 V +/- 3 %			
Desconexión sobrevoltaje	16 V +/- 3 %	16 V +/- 3 %	32 V +/- 3 %	32 V +/- 3 %			
batería	44.5.7.4.0.07	44.537.7.007	00.1/ - / 0.0/	00) / - / 0 0/			
Reinicio sobrevoltaje batería	14.5 V +/- 3 %	14.5 V +/- 3 %	29 V +/- 3 %	29 V +/- 3 %			
Ondulación máxima permitida	10 % RMS	10 % RMS	10 % RMS	10 % RMS			
en CC	00.5.4	07.5.4	44 A	40.4			
Corriente entrada @ carga	22,5 A	37,5 A	11 A	19 A			
nominal	40 A x 2	40 A x 2	40. 4	40.4			
Fusible CC requerido (lento o	40 A X Z	40 A X Z	40 A	40 A			
de acción retardada)	60 Ab	100 Ab	20 Ab	FO Ab			
Capacidad mín. de la batería:	60 Ah	100 Ah	30 Ah	50 Ah			
Cable de CC para conexión batería:	1,5 m incluido	1,5 m incluido	1,5 m incluido	1,5 m incluido			
Ningún consumo potencia de							
carga: Modo "Desactivado"	0 mA	0 mA	0 mA	0 mA			
Modo "Activado" @ Modo	0.33 A/ 4W	0.33 A/ 4W	0.16 A/ 4W	0.16 A/ 4W			
"Ahorro"	0.33 // 400	0.33 /4 4 4 4 4	0.10 // 400	0.10 / 400			
Modo "Activado" @ Modo	0.58 A/ 7W	0.58 A/ 7W	0.29 A/ 7W	0.29 A/ 7W			
"Elevado"	0.50 / 1 1 1	0.50 / 1 1 1	0.23 A 1 VV	0.23 AV 1 VV			
Temperatura de funcionamiento	Especificaciones	totales a temperati	ıra ambiente 0 a 40	°C (32 a 104°F)			
especificada	Reducción ≥ 40°C			0 (02 a 10+1).			
(se ajustará a las tolerancias	Desconexión a 50)°C (22°F) reinicio	automático despué	es de enfriarse			
especificadas)	Decountries a de	0 (22 1), Tellillolo	automatioo acopac	o de crimaroc.			
Refrigeración:	Natural/ forzada	Natural/ forzada	Natural/ forzada	Natural/ forzada			
Temperatura de		piente -30°C a 70°C		rtataran rorzada			
almacenamiento	romporatara ame		,, LL 1 a 100 1 .				
Humedad relativa	Humedad relativa	máx. 90%, sin cor	ndensación				
Normas y aprobaciones	CE, E	CE, E	CE, E	CE, E			
Niveles de vibración e impacto		, amplitud máx. de		J-, -			
Protecciones	Sobrecarga, corto						
1.13.000101100	Sobrevoltaie/subv	oltaie de CC exce	so de temperatura.				
Protección contra polaridad			ocar daño perman				
invertida	. 10, ia polaridad li	Sittad paddo pid	. Joan dano pomian	J			
Ahorro de energía	Con el interruntor	de alimentación er	n posición II el mor	do "Ahorro de			
45 Shorgia	Ahorro de energía Con el interruptor de alimentación en posición II, el modo "Ahorro de energía" se activa cuando la carga es inferior a 40 W +/- 5 %						
Grado de protección	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23			
S. add do protocolori							

MEDIDAS




Figura 11: Medidas en mm [pulgadas]

Fabricante Mastervolt

Dirección Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam, Holanda

Por la presente declara que:

28010300 AC Master 12/300 230V/50Hz EU 28010500 AC Master 12/500 230V/50Hz EU 28020300 AC Master 24/300 230V/50Hz EU 28020500 AC Master 24/500 230V/50Hz EU se ajusta a lo establecido en la directiva 2004/108/EC.

Se han aplicado las siguientes normas homologadas:

Emission EN 55022

EN55014 only test conducted emission and radiated disturbances

Harmonics EN 61000-3-2
Dips, variations, flicker EN 61000-3-3
Immunity EN 61000-6-2
LV directive 2006/95/EC

Electrical safety EN 60950-1:2001 +A11:2004

Vibration and shock levels EN 68-2-6 E-marking 95/54 EC

Amsterdam,

P.F. Kenninck, General Manager MASTERVOLT

